Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce testeur de câble qui permet d'identifier facilement des câbles défectueux, RJ45, RJ11 et BNC. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Testeur de câbles
- Housse
- Résistance BNC
- Mode d'emploi

Accessoire requis non fourni : 1 pile bloc 9 V

Installer la pile

Ouvrez le compartiment à pile situé à l'arrière de l'unité Master, puis connectez la pile bloc aux contacts qui se trouvent à l'intérieur du compartiment. Veillez à bien respecter la polarité. Refermez ensuite le compartiment à pile.

Utilisation

1. Branchez une extrémité du câble à tester (RJ-45 / RJ-11) à une extrémité de l'unité Master du testeur de câble (boîtier portant l'inscription MASTER). Branchez l'autre extrémité à l'unité amovible portant l'inscription REMOTE.
2. Si vous souhaitez vérifier le bon fonctionnement d'un câble BNC, branchez une extrémité du câble à l'unité MASTER et branchez l'autre sur extrémité à l'adaptateur BNC fourni, équipé de son propre voyant.
3. Allumez l'unité Master (interrupteur sur **ON**).

Fonctions

- Lorsque vous allumez l'appareil (interrupteur sur **ON**) les voyants s'allument en vert les uns après les autres, et cela sur l'unité Master et sur l'unité Remote. S'il s'agit d'un câble RJ-45, tous les voyants s'allument (1-2-3-4-5-6-7-8). S'il s'agit d'un câble RJ-11, 4 voyants s'allument.
- Si un ou plusieurs voyants ne s'allument pas, c'est celui ou ceux qui correspondent au brin défectueux dans le câble RJ-45/RJ-11 branché.
- Si, sur l'unité Remote, les voyants ne brillent pas dans l'ordre normal, mais par exemple dans l'ordre 1-4-3-2-5-6-7-8-G (pour du RJ-45) cela indique que les brins 2 et 4 du câble RJ-45 sont inversés.
- Si un ou plusieurs brins du câble RJ-45 / RJ-11 sont défectueux, aucun des voyants correspondants ne s'allume sur l'unité Remote. L'unité Master reste inchangée.
- Si vous souhaitez modifier la vitesse des voyants, placez l'interrupteur sur **S**.
- Lorsque vous testez un câble BNC, le voyant **B** de l'unité Master et le voyant de l'adaptateur BNC (situé à l'autre extrémité du câble) brillent en vert si le câble n'est pas défectueux.
- Si le voyant **G** clignote, cela signifie qu'au moins un des brins est défectueux.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Ne branchez l'appareil à l'alimentation secteur que si la tension du réseau électrique est compatible avec la valeur indiquée sur l'appareil.
- Maintenez ce produit à l'écart de l'humidité, du rayonnement direct du soleil, d'une chaleur extrême ainsi que des forts champs magnétiques.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la pile de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PE-3735, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10.23.2014

© REV1 / 23.10.2014 – EX: JaW/VG